Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

moto ×

Sprint

BC

Aviso especial para los clientes de Sprint As You Go

Con Sprint As You Go puedes liberarte de contratos a largo plazo y disfrutar más de la flexibilidad móvil.

Aplican algunas limitaciones, dependiendo de tu plan de servicio y equipo. Roaming de datos puede no estar habilitado y ciertas aplicaciones pre-instaladas en tu equipo pueden no estar disponibles o ser funcionales. También, para comprar contenido basado en suscripción de parte de terceros en tiendas de aplicaciones (como Google Play™), tendrás que proveerles con información de tu tarjeta de crédito.

Para más información, visita ***sprint.com/asyougo***[1]*.*

Sprint

As You Go™

[1] Disponible sólo en inglés.

¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo Moto X.

***Ready**Now – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo tableta, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**[1]. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.*

*Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu teléfono.*

***Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.*

[1]Disponible sólo en inglés.

Toma de auriculares
Tecla de encendido
Teclas de volumen
Presiona tecla de volumen hacia abajo + tecla de encendido para tomar una foto de tu pantalla
Porta tarjetas Nano SIM
Micrófono
Micro USB/ Cargador

Usando esta guía

Esta "guía para comenzar" está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo Moto X. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- ***Prepárate*** *— página 6— Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.*
- ***Conceptos básicos Android™*** *— página 9 — Aprende algunos conceptos básicos de tu teléfono Android, por ejemplo cómo desplazarte por tu teléfono, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto.*
- ***Usa tu teléfono*** *— página 15 — Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Facebook®, navegación y más).*
- ***Herramientas y recursos*** *— página 41 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support[1].*

Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita **sprint.com/readynow** *para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.*

Carga la batería

1. Conecta el extremo pequeño del cable USB en la toma del cargador/de accesorios en la parte inferior de tu móvil.
2. Inserta el extremo más grande del cable USB al adaptador de corriente alterna.
3. Enchufa el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente eléctrica y carga durante al menos tres horas.

Enciende el teléfono

► Presiona y sujeta el **Tecla de encendido** para encender tu teléfono.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón encender.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona el **Tecla de encendido**.

Abre la pantalla

► Toca (🔒) y arrástralo a la derecha para abrir la pantalla.

Apaga el teléfono

► Presiona y sujeta el **Tecla de encendido** y después toca **Apagar** > **Aceptar** para apagar el teléfono.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono

Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.

Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Cuando se termine, sigue las instrucciones para continuar. Para confirmar tu activación realiza una llamada. Para confirmar tu activación realiza una llamada.



Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate[1] y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

[1]Disponible sólo en inglés.

Cuando hayas terminado, si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

Aplicación de configuración

La aplicación de configuración te permite configurar varias opciones y aplicaciones, incluyendo configurar tu cuenta Google™.*

Completa la aplicación para configurar

Después de la activación e instalación de todas las actualizaciones requeridas, tu teléfono debería apagarse y encenderse nuevamente. Una vez que el teléfono se haya reiniciado, verás una pantalla de bienvenida. Entonces puedes completar los pasos de configuración.

1. Cuando veas el mensaje de bienvenida ("Welcome"), toca **English** y toca **Español**. Toca **Iniciar** para comenzar.
2. Lee el mensaje **Sobre tu privacidad**. Si estás de acuerdo, toca **Aceptar y continuar**. Toca **Configuracion de privacidad** para controlar la información que compartes con Motorola.
   - **¿Tienes Google?** – Crea o accede a tu cuenta Google. Tendrás la oportunidad de afiliarte a Google+.
   - Usa tu cuenta Google para copiar los archivos de tus apps, configuraciones (como sitios favoritos y contraseñas Wi-Fi) y otros datos. Si has copiados tus archivos de cuenta previamente, puedes restaurarlos a este móvil ahora.
3. ¡Estás listo!
   - Transfiere tus archivos a transferir medios, historial de llamadas y textos y más, de forma inalámbrica.

   –o–
   - Ve a la pantalla inicial para comenzar a usar tu móvil.

** No necesitas inscribirte para una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para la descarga de aplicaciones de Google Play, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.*

Conceptos básicos Android: Explorando por tu teléfono

Desplázate por los menús y las pantallas de tu teléfono

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres ingresar texto usando el teclado en pantalla, selecciona objetos tal como los iconos de aplicación y configuraciones o presiona los botones en pantalla, simplemente tócalos con tu dedo. Un toque ligero funciona mejor.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un objeto (por ejemplo, opciones para un contacto), simplemente toca y sujeta el objeto.

Arrastrar: Para desplazarte por una lista o moverte despacio, arrastra por la pantalla táctil horizontalmente o verticalmente. Por ejemplo, toca Contactos y después arrastra la lista hacia arriba o hacia abajo.

Pasar: Para desplazarte rápido pasa el dedo por la pantalla táctil (arrastrar rápidamente y soltar). Cuando pasas por una lista larga, toca la pantalla para terminar de desplazarte.

> ***Consejo:*** *Cuando arrastres o pases una lista, puede aparecer una barra de desplazamiento. Arrastra la barra para moverte rápidamente a una letra específica (A-Z).*

Reducir/ampliar: "Pellizca" la pantalla usando tu pulgar y dedo índice para reducir o ampliar cuando mires una foto o página de Internet. (Mueve los dedos hacia adentro para reducir y hacia afuera para ampliar). También puedes tocar la pantalla dos veces para ampliar y entonces tocar dos veces otra vez para reducir.

Tu pantalla de inicio

Pantalla de inicio

Toca ⌂ para visualizar tu pantalla de inicio. Da un golpecito rápido a la izquierda o la derecha para desplegar pantallas adicionales.

Agrega objetos a la pantalla de inicio

- **Widget:** Toca ⋮⋮⋮, toca la lengüeta de WIDGETS en la parte superior, y luego toca y mantén presionado un widget (o desliza la pantalla hacia la izquierda para ver más widgets).
- **Atajo:** Toca ⋮⋮⋮, toca **APPS** y toca y mantén presionada una aplicación y luego arrástrala al lugar que desees en una de las pantallas de inicio.
- **Fondo de pantalla:** Toca y mantén presionado un espacio libre de la pantalla de inicio. Selecciona una fuente de fondo de pantalla de Fondos animados, Fondos de pantalla, Galería y Imágenes de fondo del ID.



Da un golpecito rápido hacia abajo para ver configuraciones y avisos.

Inicia una búsqueda al ingresar texto o al hablar.

Da un golpecito rápido a la izquierda o derecha para ver más paneles.

Atajos
Toca para abrir.

Favoritos
Toca ⋮⋮⋮ para ver todas tus aplicaciones y widgets.

Tu pantalla de inicio

Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, pasa la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como mensajería, registro de llamadas o evento.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba.



Da un golpecito rápido hacia abajo para ver configuraciones y avisos.

Borra tus avisos.

Consejo: *Para borrar sólo uno, da un golpecito rápido a la derecha.*

Botones y teclas

En la parte inferior de la pantalla táctil, encontrarás una fila de tres teclas que te permiten llevar a cabo funciones específicas.

- **Tecla para regresar** (⮌) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla de inicio** (⌂) – Toca para volver a la pantalla de inicio.
- **Tecla de aplicaciones recientes** (▭) – Toca para ver las aplicaciones vistas recientemente.

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no se encuentra disponible desde tu página de inicio, toca ⌂ (si no estás ya en la página de inicio), toca ⋮⋮⋮ para visualizar la lista de aplicaciones y después toca la aplicación en la lista alfabética para abrirla. Puede que tengas que desplazarte para encontrar la aplicación que tú estás buscando.

Ingresando texto

Configuración de idioma y teclado

Puedes cambiar tus opciones de ingreso de texto mediante el menú Configuraciones de idioma y teclado. Estas pueden incluir seleccionar opciones de teclado de la pantalla táctil (Teclado Google o Google voice typing), Idioma, Corrector ortográfico, y Diccionario personal.

► Toca > > **Configurar** > **Idioma y entrada** y después toca una opción.

- Para cambiar el idioma y el estilo de tu teclado, toca en **Idioma**.
- Para permitir la corrección ortográfica, toca **Corrector ortográfico**.
- Para editar tu diccionario de sugerencias de palabras para el teclado multi-toque, toca **Diccionario personal**.
- Para seleccionar un tipo de teclado, selecciona **Teclado Android** o **Google voice typing** en TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA.
- Para modificar la configuración de tu Teclado Google o Google voice typing, toca en .

Teclado Google

Usa el teclado de Teclado Google para ingresar texto letra por letra.



Ingresa texto: Teclado Gesture

Ingresa texto con el teclado Gesture

Gesture te permite ingresar una palabra con un movimiento continuo. Para ingresar una palabra, sólo arrastra tu dedo sobre las letras.

- Para ingresar el número pequeño o símbolo en la parte de arriba, toca y sujeta la tecla.
- Para ingresar varios símbolos, toca 123 +!=.
- Para ingresar apóstrofes en palabras comunes, arrastra por medio de la tecla apóstrofe.
- Para corregir una palabra, tócala dos veces. Gesture muestra un pequeño menú de otras opciones de palabras.
- Si Gesture no conoce una palabra, toca las letras individuales para ingresarla. Gesture recuerda cosas, así que la próxima vez puedes sólo arrastrar sobre las letras.



Ves un Teclado diferente? Varía de acuerdo a la aplicación. Éste es para enviar mensajes de texto.

Usa tu teléfono: Correo de voz

Configura tu correo de voz

Las llamadas sin contestar se transfieren automáticamente a tu correo de voz, aunque tu teléfono esté en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo tan pronto como actives tu teléfono:

1. Toca > para visualizar el teclado, y después toca y sujeta .
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda vigorosamente que establezcas una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquier persona con acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes.

Recupera tu correo de voz

► Toca > y después toca y sujeta .

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando responda tu correo de voz, presiona *.

Visual Voicemail (correo de voz visual)

También puedes utilizar la aplicación Visual Voicemail (correo de voz visual), que te deja ver la lista de mensajes.

► Toca > > **Correo de voz**.

Realiza llamadas

Realiza una llamada

Hay varias maneras convenientes de hacer llamadas con tu móvil. En tu teclado de marcación, da un golpecito rápido a la izquierda para ver los números marcados recientemente, números llamados frecuentemente y contactos con números de teléfono.

La manera más “tradicional” de hacer una llamada es usando la pantalla de marcación de tu móvil.

1. Toca > para ver el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el tapete de discado. Toca para borrar dígitos.
3. Mientras ingresas los dígitos, aparecerán los números que correspondan de los que que ya se encuentran en Personas. Toca un contacto para llamar al número correspondiente o continúa ingresando el número
4. Toca para realizar la llamada.



Contesta llamadas

Respuesta una llamada

► Para responder a una llamada, toca y arrastrarlo a .

Silenciar la campanilla

- Para silenciar la campanilla sin rechazar la llamada, presiona la **tecla de Volumen**.

Note: *While on a call and holding the phone near your face to speak, the touchscreen automatically deactivates to avoid accidental screen presses. When you move the phone away from your face, the touchscreen automatically reactivates.*

Opciones durante llamadas

Contactos

Contactos en tu teléfono te permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail o Exchange, y contactos a-la-antigua, ingresados a mano.

Visualiza Contactos

1. Toca > > **Personas**.
2. Desplázate por la lista para revisar tus contactos.

   Consejo: *Toca una letra en el lado derecho para ir directamente hacia los contactos que comiencen con esa letra.*



Crea y visualiza grupos de contactos.

Toca para ver la información de contacto; luego puedes realizar una llamada, enviar un mensaje y más.

Busca en contactos.

Añade un contacto.

Orden de los contactos, cambiar configuraciones, cuentas y más.

Agrega un nuevo contacto

1. Toca > > > **Personas** > .
1. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
   - Para agregar información, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
   - Para asignar un tipo de número o dirección (tal como CASA, MÓVIL, TRABAJO, etc.), toca la etiqueta al lado del campo del número o de la dirección.
   - Para asignar una foto, toca el ícono junto al nombre, y elige **Tomar foto** o **Escoger una foto de la galería**.
2. Toca **GUARDAR** cuando tú termines.

Nota: *Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.*

Edita contactos

1. Toca > > **Personas**.
2. Toca un contacto para abrirlo y después toca > **Editar**.
   - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Toca **GUARDAR** cuando hayas acabado.

Nota: *Para borrar un contacto, toca > **Borrar**.*

Sincroniza contactos

Cuando cambies uno de los contactos en tu teléfono, tu teléfono automáticamente actualiza tus otras cuentas Gmail.

Mensajes

Envía un mensaje

1. Toca > > Mensajería > +.
2. Ingresa un número de teléfono o dirección de email, o busca y selecciona un contacto.
3. Ingresa tu mensaje.
   - Para insertar fotos, u otros archivos, toca y selecciona un archivo.
4. Cuando termines, toca **Enviar**.

   Nota: *Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta "Cámara y cámara de video" en la página 29.*

Opciones de mensajes de texto y multimedia (MMS)

Tienes la opción de modificar la configuración de los mensajes de texto y multimedia como las notificaciones, límites de mensajes y mucho más.

► Toca > > Mensajería > > Configuración.

Lee y contesta mensajes

► Toca > > Mensajería.

- Para abrir un mensaje, tócalo. Tocar un mensaje de texto abre el mensaje y todas sus respuestas.
- Para contestar un texto, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
- Para reenviar un mensaje de texto, toca y sujeta el mensaje para hacer subir un menú de opciones, toca , y selecciona o ingresa el destinatario.

Enfocar en manejando.

sprint.com/focusondriving[1]

Focus on driving

Configura Correo electrónico

Tú puedes enlazar múltiples cuentas de email a tu Moto X, incluyendo cuentas Exchange server. Puedes configurar cuentas de email por medio de la aplicación de configuración o directamente por medio del menú de configuraciones o aplicación de email.

Configura una cuenta de Gmail™

Probablemente ingresaste a tu cuenta Gmail cuando primero encendiste tu teléfono. Si no, puedes agregar esa u otra cuenta en cualquier momento.

1. Toca > > **Configurar** > **Agregar cuenta.**
2. Toca **Google**.
3. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

Nota: Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play™, tú no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.

Nota: Al configurar una cuenta Google, tú debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email para la recuperación. Esto puede ser una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual tú actualmente envías y recibes email. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere vigorosamente a usuarios de Android para que puedas recobrar el acceso a servicios y compras Google en tu teléfono.

Configura Correo electrónico

Configura una cuenta de email

1. Toca > > Configurar > Agregar cuenta.
2. Toca Correo.
3. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
   - Si estás agregando una cuenta de un proveedor de email común, tal como Windows Live Hotmail o Yahoo Mail, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Siguiente**. Tu email debe configurarse automáticamente.
   - Si estás agregando una cuenta de un proveedor menos común, o si tienes configuraciones adicionales que hacer, elimina la marca de verificación al lado de **Configuración manual**. Sigue las instrucciones para proveer la información requerida.

Configura una cuenta Microsoft Exchange®

Utiliza la opción Sincr. empresa para configurar cuentas de email de trabajo del servidor Exchange.

1. Toca > > Configurar > Agregar cuenta.
2. Toca **Corporativo**.
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **Siguiente**.
   - Ponte en contacto con tu administrador del servidor Exchange para los requisitos de ingreso.
4. Selecciona el tipo de información que tú quieres sincronizar y toca **Finalizar**.

Nota: *Puedes eliminar cuentas tocando en > > **Configurar.** Elige la cuenta que desees eliminar y toca en > **Remover cuenta.***

Usando correo electrónico

Acceso a mensajes de correo electrónico

1. Toca > > **Correo** or **Gmail**.
   - Si es necesario, toca la cuenta de email que tú quieres usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca el mensaje que tú quieres visualizar.

Envía un mensaje de email

1. Toca > > **Correo** or **Gmail**.
   - Si es necesario, toca la cuenta de email que tú quieres usar.
2. Toca + o .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
   - Para agregar archivos adjuntos, toca o toca > **Adjuntar imagen** o **Adjuntar video**, y selecciona un archivo.
5. Toca **ENVIAR** o .



Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca > > **Configurar**.
2. Toca el ícono Wi-Fi Sí/No para activar el Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
   - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, verás el icono Wi-Fi() en la barra de estado.

Nota: *Wi-Fi debe permanecer encendido para prolongar la vida de la batería.*

Consejo: *Para activar y desactivar W-Fi fácilmente, puedes poner un widget en una de tus pantallas principales. Toca > y toca la lengüeta WIDGETS. Toca y mantén presionado* ***Control de energía*** *y arrástralo a la pantalla que desees.*

Web

Encuentra puntuaciones de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. Navegación con pestañas te permite navegar Internet justo como quieras hacerlo.

Vaya Online

► Toca > > **Chrome**.

- Para ir a un sitio específico en Internet, toca la barra de direcciones e ingresa la dirección de Internet.
- Para acceder a marcadores y manejarlos, toca ⋮ > **Marcadores** en el menú de opciones del navegador o toca al lado de la barra de direcciones y después toca .

Touchless Control

Dile a tu Moto X lo que quieres sin tan siquiera tocarlo, incluso cuando está en la mesa, en modo de suspensión.

- **Entrénalo:** Toca ⋮⋮⋮ > **Configurar** > **Touchless Control** para entrenar tu móvil a reconocer tu voz.
- **Recuérdalo:** Las palabras mágicas para activar tu Moto X son "**OK Google Now**."
- **Dilo:** Simplemente dile, "**OK Google Now**" seguido por una orden cuando necesites algo. Para una lista de órdenes, dile "**OK Google Now, ayúdame**."


OK Google Now
"OK Google Now, navigate to Anderson Park."
"OK Google Now, call Lisa at home."
"OK Google Now, how many ounces in a venti coffee?"

Google Play

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google en la cual puedes encontrar y disfrutar de tu música favorita, películas, libros, apps de Android y juegos y mucho más desde tu móvil Android o en Internet, y todo tu contenido está disponible al instante en todos tus dispositivos.

Descargar aplicaciones y juegos

1. Toca > > **Play Store**.
2. La primera vez que visites Google Play Store app (tienda), toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Para encontrar lo que quieras rápidamente:
   - Navega por las aplicaciones y juegos principales. Desplaza por las opciones o navega por categorías dentro de **Aplicaciones**, **Juegos**, **Música**, **Libros** o **Películas y TV**.
   - Busca una aplicación o un juego. Toca en la pantalla de inicio Google Play Store app, ingresa el nombre o la palabra clave y después toca en el teclado.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **Descargar** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagas).

   Nota: *Tú deberás tener una cuenta Google (Gmail™) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.*

Abriendo aplicaciones y juegos instalados

► Toca > . Localiza el objeto descargado y tócalo para lanzar. También puedes lanzar desde la pantalla **Play Store** > > **Mis aplicaciones**.

Clientes de Sprint As You Go: *Tendrás que proveer información de tu tarjeta de crédito para comprar y descargar artículos de Google Play.*

Redes sociales: Facebook y Twitter®

Usa las herramientas de tu red social favorita directamente desde tu teléfono.

Configurar las cuentas de redes sociales

1. Toca Inicio > Aplicaciones > Play Store.
2. Busca Facebook y sigue las instrucciones para descargar e instalar la aplicación de Facebook para Android.

   Nota: *Sigue los mismos pasos para descargar la aplicación de Twitter.*

Accede a tus cuentas

1. Toca Inicio > Aplicaciones > **Facebook** o **Twitter**.
2. Ingresa la información requerida para ingresar.
3. Envía actualizaciones de estatus, comparte fotos, lee actualizaciones y más.

Pon tus redes sociales en tu pantalla principal

Haz que acceder a tu página de Facebook y programar tu material de Twitter sea aún más fácil poniendo un widget en una de tus pantallas principales.

1. Toca Inicio > Aplicaciones y toca la lengüeta WIDGETS.
2. Toca y mantén presionado el ícono de Facebook o Twitter y arrástralo a tu pantalla preferida.

Cámara y cámara de video

Toma una foto

1. Touch > **Cámara**.
2. Toca la pantalla para tomar una foto. Toca y sostén la pantalla para tomar fotos múltiples.

Graba un video

1. Con Cámara activa, toca para cambiar a videocámara.
2. Toca para parar de grabar y retornar a la cámara

Menú de la cámara

Mientras en modo Cámara, desliza la pantalla hacia la derecha para ver el menú de la cámara. Desde aquí puedes acceder a HDR, flash, enfoque, cámara lenta, panorama, Geo-Tag y configuraciones Quick Capture. Para detalles completos sobre funciones de la cámara, favor de ver la ***Guía del Usuario*** en sprint.com/support.

Ver fotos y videos

1. Toca > > **Galería**.
2. Toca **Álbumes** y después selecciona un archivo para visualizar fotos o videos.
   - Toca una foto o video para visualizarlo en tamaño completo.
   - Para reproducción de video, toca los iconos de reproducir y pausar.

Cámara y cámara de video

Comparte fotos y videos

1. Touch > > Galería.
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen miniatura y después toca .

   –o–

   Toca la imagen miniatura para abrirla y después toca el icono de compartir ().
4. Escoje un método para compartir, tal como Bluetooth, Correo, Text, Facebook, Picasa® u otros.
5. Compón tu mensaje y después toca Enviar.

Bluetooth

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Tocah > > **Configurar** > **Bluetooth**.
   - Si Bluetooth no está encendido, toca SÍ/NO icono Bluetooth para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que se requeriera que ingreses una contraseña (frecuentemente 0000) para completar la formación de parejas.
3. Una vez que hayas emparejado, tu conexión deberá lanzar. Verás en la barra de estado.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, toca > > **Galería**).
2. Ubica el archivo que quieras compartir.
   - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde **Galería**, **Calendario** o **Personas**. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Dependiendo de la aplicación, toca > **Bluetooth** o toca > **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes instrucciones, toca **Activar** para encender Bluetooth).

Servicios móviles Google™

Tu Moto X provee acceso fácil a una variedad de servicios Google incluyendo Gmail™, Google Hangouts™, Google+ , Google Maps™, Google Navigation y YouTube™.

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Google Play. (Consulta “Configura una cuenta de Gmail™” en la página 21.)
- **Google Hangouts** – Envía y recibe mensajes de texto o videos al instante a una persona o grupo de amistades con Google Hangouts. Toca > > **Hangouts** para comenzar a usar el servicio. (Si estás ingresado en tu cuenta Gmail, ya estás ingresado en Google Hangouts).
- **Google+** – Google+ es parte de tu cuenta Google y usa la reseña de tu cuenta Google para poder enviar mensajes y compartir con amigos mucho más fácilmente. Toca > > **Google+**.
- **Google Maps** y **Google Navigation** – Los programas Google para ubicación te permite rastrear tu ubicación actual, visualizar situaciones de tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas a tu destino. Éstos también proveen herramientas para hacer búsquedas donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en el mapa aéreo o de vectores, o visualizar lugares al nivel de la calle. Toca > > **Maps** o **Navigation** (mapas o navegación) para comenzar a usar los servicios.
- **YouTube** – Ve y comparte videos en uno de los sitios de video más populares de Internet. Toca > > **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Navegación GPS

Escoge una solución de mapas y navegación que es adecuada para ti.

Scout™

Scout™ de Telenav es un navegador personal diario que te ayuda a llegar a donde vas. Te permite ver y escuchar las direcciones vuelta a vuelta, y puede proporcionar información personalizada importante de tráfico y rutas alternas.

Obtén Scout

1. Presiona Inicio y toca Aplicaciones > Play Store > Apps > Sprint.
2. Toca **Scout GPS Navigation & Traffic**.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para obtener acceso, lanzar y utilizar navegación.

Nota: *Antes de utilizar cualquier programa de navegación, asegúrate de que tu teléfono está listo para permitir la detección de la ubicación y después selecciona las fuentes que quieras usar.*

*Toca Aplicaciones > **Configurar** > **Acceso a la ubicación** y toca ligeramente el cambio a la posición SÍ. Selecciona **Ubicación de red Wi-Fi y móvil** y/o **Satélites de GPS** para fuentes de localización. Sigue las direcciones aplicables.*

Google Maps

► Toca Inicio > Aplicaciones > **Maps**.

Google Navigation

► Toca Inicio > Aplicaciones > **Navigation**.

Sprint Hotspot (punto Wi-Fi móvil)

Conecta hasta ocho equipos capacitados para Wi-Fi a Internet usando tu Moto X como un punto Wi-Fi móvil.

Configura y activa tu punto de conexión Wi-Fi móvil

Nota: Se requiere añadir una opción adicional para tener acceso a la función de hotspot móvil.

Nota: Puede haber riesgos asociados a hacer una conexión pública al Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil, el cual puede ser accesible a usuarios sin autorización. Es altamente recomendable que uses una contraseña otros pasos posibles para proteger del acceso sin autorización.

1. Toca > > Configurar > Conexiones y punto Wi-Fi móvil y toca la casilla de verificación de Punto Wi-Fi móvil para encenderlo.
2. Toca Configuración de punto Wi-Fi móvil y ingresa tus configuraciones.
   - Red SSID – Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.
   - Seguridad – Selecciona el tipo de seguridad que tú quieres e ingresa una contraseña única. Otros usuarios pueden acceder a tu punto de conexión Wi-Fi sólo si ingresan la contraseña correcta
   - Canal de difusión – Selecciona un canal que minimiza la interferencia potencial.
3. Toca Guardar.

Haz una conexión al punto de conexión móvil

1. Habilita Wi-Fi en tu teléfono.
2. Selecciona el SSID de red e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparece “Connected” (conectado) en tu teléfono, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Música en Google Play

Abre tu reproductor de música Google Play app

► Toca > > **Play Music** y sigue las instrucciones.

- La música se almacena en categorías **LISTAS DE REPRODUCC...**, **RECIENTE**, **ARTISTAS**, **ÁLBUMES**, **CANCIONES**, y **GÉNEROS**. Toca una categoría y después toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar. Toca para escuchar todas las canciones al azar.

* *Deberás cargar canciones a tu tarjeta microSD antes de poder escuchar música. Consulta "Obtener música".*

Reproductor de música



Música en Google Play

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a tu teléfono. Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo y asegúrate de que la conexión USB de tu teléfono esté configurada como **dispositivo de Medios (MTP)**.
3. Desde tu computadora, ubica el nuevo disco eliminable, ábrelo y abre o crea el archivo “Music” (música).
4. Copia archivos de música desde tu computadora al nuevo archivo de música, sigue los procedimientos para eliminar la unidad de disco con seguridad, y después desconecta el teléfono del cable USB.

Nota: *Estas instrucciones son para transferir música desde una computadora con Windows solamente. Para ver instrucciones sobre cómo transferir música desde una computadora Macintosh, consulta la Guía del Usuario en sprint.com/support*[1]*.*

Comprar música en Google Play

Además de cargar canciones a tu móvil, con música en Google Play, puedes almacenar gratis hasta 20,000 de tus canciones en línea y descubrir nuevos artistas, revisar millones de pistas y compartir la música que compras con tus amigos en Google+™.

[1]Disponible sólo en inglés.

Aplicaciones Sprint

Acceder a aplicaciones exclusivos de Sprint directamente desde tu teléfono.

Descarga aplicaciones de Sprint

1. Toca > > Play Store > Apps > Sprint.
2. Toca un de los elementos para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias sobre tu teléfono, cargar una aplicación y más.

Sprint TV & Movies

Nota: *La primera vez que abras la aplicación* ***Sprint TV & Movies****, recibirás direcciones para descargar y actualizar la aplicación en su totalidad.*

Televisión y video en vivo on demand. Episodios completos y fragmentos de tus programas favoritos de horario de máxima audiencia y películas favoritas. Sobre 50 canales de noticias, entretenimiento, pronósticos del tiempo, deportes y streaming de música.

1. Toca > > Sprint TV & Movies.
2. En la barra de arriba, toca **Home**, **Live TV**, **On Demand**, **Movies**, o **Shop** para encontrar lo que quieras ver.
   - Para acceso rápido, toca un objeto principal en el centro de la pantalla o selecciona una opción en vivo en la barra de abajo.

Visita sprintchannels.mobitv.com[1] para más información sobre canales y precios.

[1]Disponible sólo en inglés.

Clientes de Sprint As You Go: *Ciertos apps de Sprint pueden no estar disponibles, dependiendo de tu plan de servicio.*

Aplicaciones Sprint

NASCAR Mobile ‘13

Mantente al día con tus conductores favoritos y todas las noticias y material en vivo desde el mundo de NASCAR.

1. Descarga la aplicación NASCAR Mobile ‘13 siguiendo las instrucciones incluidas en “Descarga aplicaciones de Sprint” en la página anterior.
2. Toca > > **NASCAR Mobile ‘13**.
3. Selecciona un conductor favorito para comenzar.
4. Navega por la página de inicio de NASCAR **Mobile ‘13** para acceder a las estadísticas y cronogramas, noticias y mucho más.

Consejo: *Para más aplicaciones y funciones Sprint, selecciona la opción* ***Entertain ME*** *o* ***Discover IT*** *en la página de inicio de Sprint Zone.*

Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint

Con el Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint, puedes hacer y recibir llamadas, revisar tu email y navegar por Internet adondequiera que viajes dentro del área de cobertura roaming internacional de Sprint.

Activa el Servicio a Nivel Mundial Sprint

Antes de usar tu teléfono en modalidad *roaming* global, deberás activar el Servicio a Nivel Mundial Sprint. Puedes hacer esto por Internet o por teléfono.

Activando por Internet:

► "Chatea" o envía email a un representante de asistencia internacional visitando sprint.com/swwsupport[1] y haciendo clic en los enlaces "Chat with us" ("chatea" con nosotros) o "Email us" (envíanos email) en el lado derecho de la pantalla.

Activando por teléfono

► Llama a Asistencia al Cliente a Nivel Mundial Sprint al **1-888-226-7212**.

[1]Disponible sólo en inglés.

Roaming de datos internacional

Para usar Servicios de Datos a Nivel Mundial Sprint, tendrás que tener estos servicios activados en tu cuenta.

► Llama a Asistencia al Cliente a Nivel Mundial Sprint al **1-888-226-7212**.

Nota: *Antes de usar tus servicios de datos a nivel mundial GSM/UMTS, debes establecer y utilizar tus servicios de datos CDMA a nivel nacional en la Red Sprint.*

Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint

Enciende la modalidad *roaming* global

Para ir *roaming* globalmente, asegúrate de que las opciones de *roaming* global de tu teléfono se hayan fijado.

► Toca > > **Configurar** > **Más...** > **Redes móviles** > **Modo de red**.

- Selecciona **Solo Sprint**, **CDMA/4G**, **CDMA**, **GSM/UMTS** o **Automático.** (Recomendado).

Obteniendo ayuda

Por favor, llama a los siguientes números si necesitas ayuda con el servicio a Nivel Mundial Sprint.

Mientras en EE. UU:

- Llama a **1-888-226-7212**.

Mientras viajas fuera de EE. UU:

- En modalidad GSM: toca y sujeta y luego marca **1-817-698-4199, opción 3**.
- En modalidad CDMA: ingresa el código de acceso internacional y luego marca **1-817-698-4199, opción 3**.

Para más información de *roaming* globalmente visita sprint.com/international.

[1]Disponible sólo en inglés.

Herramientas y recursos: Configuración

Explora las maneras de personalizar tu teléfono, fijar permisos y más en el menú de configuraciones.

Accede a Configuración

1. Toca > > **Configurar**.
2. Selecciona la categoría de configuraciones que tú quieres cambiar.

   Las categorías incluyen:

   - Wi-Fi
   - Bluetooth
   - Uso de datos
   - Más...
   - Notificaciones inteligentes
   - Touchless Control
   - Sonido
   - Pantalla
   - Espacio de almacenamiento
   - Batería
   - Aplicaciones
   - Acceso a la ubicación
   - Seguridad
   - Idioma y entrada
   - Privacidad de Motorola
   - Copia de seguridad y restablecer
   - ID del dispositivo Motorola
   - Agregar cuenta
   - Activar dispositivo
   - Actualización del sistema
   - Fecha y hora
   - Accesibilidad
   - Opc. desarrollo
   - Acerca del teléfono

Para información detallada de configuraciones, por favor, consulta la ***Guía del Usuario*** en sprint.com/support[1].

[1]Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

► Toca > > Configurar > Pantalla > Brillo o Suspender.

Usa Administrador de tareas para detener aplicaciones de fondo

1. Toca > > Configurar > Aplicaciones.
2. Selecciona la aplicación que desees detener en la lengüeta EN EJECUCIÓN y toca Detener.

Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Haz inválidos el punto de conexión móvil, Bluetooth y funciones GPS del teléfono cuando no las estés usando.

► Toca > > Configurar e invalida cualquiera de las funciones que no estén en uso.

—o—

► Agrega el widget de Control de energía a tu pantalla de inicio que incluye Bluetooth, GPS, Background data sync y luminosidad de la pantalla. (Consulta “Agrega objetos a tu pantalla principal” en la página 10 para más información de agregar widgets).

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet.
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde tu teléfono Sprint

- Toca > para revisar el uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca >  para realizar un pago.
- Toca >  para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtén respuestas a otras preguntas.
- Toca > para agregar una nueva línea de servicio, actualizar tu teléfono, comprar accesorios o acceder a otros servicios para cuentas.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
  Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
  Marca **1-888-788-4727**

Recursos

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow[1] para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada ReadyNow en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support[1]. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu Moto X.
- **Comunidad** – Visita community.sprint.com[1] para unirte a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.

[1]Disponible sólo en inglés.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladurías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi *Guía del Usuario*?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support[1] desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

[1]Disponible sólo en inglés.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green[1] para más información.

Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita www.sprint.com/coverage[1] para más detalles.

Porciones de esta guía son reproducciones de trabajo creado por y compartido por Google y se utilizan según los términos descritos en la Licencia de Atribución Creative Commons 3.0.

Mensaje importante de confidencialidad. Este teléfono es capaz de determinar su propia/su localización geográfica. Para configurar los controles de acceso y uso de la información suya de localización por otros, toca > **Configurar** > **Acceso a la ubicación**. Seleccione **Ubicación de red Wi-Fi y móvil** y/o **Satélites de GPS** para fuentes de localización. Siga cualesquiera instrucciones aplicables. Estas configuraciones para el uso de la información de localización pueden encenderse y apagarse. Para algunas aplicaciones y algunos servicios que usted seleccione, un teléfono deberá estar encendido y configurado para permitir la colección de información de localización para poder funcionar.

Por favor, dése por enterado de que si usted usa una aplicación de terceros, la aplicación puede que coleccione su información personal o requerir que Sprint divulgue su información de cliente, incluyendo la información de localización (cuando aplique), al proveedor de la aplicación o a algún otro tercero. Las políticas Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revise cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, tendrá acceso a, usará o divulgará su información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas normalmente se encuentran disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2013 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. MOTOROLA y el logotipo M estilizado son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings LLC. Gmail, Google Talk, Google Maps, YouTube, Android, Google Play y Google Mobile Services son marcas comerciales de Google Inc. LTE es una marca registrada de ETSI. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

[1]Disponible sólo en inglés.